

- ✓ Prosty załadunek i wyładunek różnorodnych materiałów
- ✓ Szybka i nieskomplikowana wymiana narzędzi roboczych
- ✓ Bardzo duża przydatność do prac w gospodarstwie
- ✓ Łatwy montaż i demontaż ładowacza



	TUR2	TUR2A	TUR4	TUR4M	TUR4F	TUR6	TUR6A	TUR8
Udźwig nominalny kg	500	500	1200	500	800	1650	1650	1650
Udźwig maksymalny kg	1000	1000	1500	1000	1300	2150	2150	2150
Wysokość podnoszenia, A, m	2,8	2,8	3,3	2,7	3	3,3	3,6	3,9
Wysokość wyładunku, B, m	2,5	2,5	2,8	2,1	2,8	2,8	3,1	3,6
Głębokość czerpania, C, cm	16	16	16	16	18	16	16	16
Kąt transportu, D	50	50	50	60	50	50	50	50
Kąt wysypywania, E	45	45	44	44	44	55	55	55
Kąt podnoszenia, F	40	40	45	45	45	28	28	28
Kąt czerpania, G	55	55	95	52	96	95	95	95
Optymalna moc ciągnika KM	35-60	35-60	45-85	35-60	35-60	70-160	70-160	115-180

